



LED BAR UV (DUN-70665)

PROYECTOR DE LUZ NEGRA DMX A LEDS

A Introducción:

Le agradecemos que haya escogido un aparato LED BAR UV (DUN-70665) y esperamos que disfrute utilizándolo. Este manual de instrucciones tiene como objetivo ayudarle a conocer mejor las múltiples facetas del aparato y evitarle una mala manipulación.

- El LED BAR UV es un proyector de luz negra con reflector y carcasa de aluminio previsto para utilización en interior. Dispone de 252 LEDs UV 10mm de alta luminosidad, su ángulo de apertura es de 30°. Puede funcionar en modo DMX, Master y slave, automático y musical.
- En DMX 512 el proyector se controla mediante 13canales DMX : el 1° para la gradación general, los canales 2, 3 y 4 para independiente del conjunto de los proyectores, del 5º al 13º para la gradación de 3 zonas A B & C
- El LED BAR UV es ideal para utilizaciones muy variadas: Escenarios, eventos, clubs, discotecas, bares musicales, orquestras, discotecas móviles...
- La tecnología del LED le proporciona un muy bajo consumo eléctrico de 50 W así como una duración de vida excepcional de más de 100. 000 horas

B Características técnicas:

- Material: Proyector de aluminio

- Peso: 2,5 Kg.

- Dimensiones : 1070 x 65 x 88 mm - Alimentación : 240 VAC / 50 Hz

- Consumo: 50 W - Fusible: 2 A

- Cantidad de LEDs: 252 LEDs UV 10mm alta luminosidad

- LED duración de vida: 100 000 horas mas o menos

- Angulo de apertura: 30°

- DMX: OUT / IN XLR hembra / macho 3 contactos

- Control DMX: 13 canales

- Control musical : Micro integrado con sensibilidad mediante potenciómetro rotativo

C Funcionamiento:

Cuando el aparato esta conectado, elija el modo de funcionamiento:

- 1 AUTONOME
- 2 MASTER / SLAVE
- 3 DMX 512

1. Modo « AUTONOME»

Vea tabla:

- Poner en « on » el dip switch 1, un tercio de los LEDs se enciende. El dip 2 en « on » el 2º tercio de los LEDs se enciende, el dip 3 en « on » el 3º tercio de los LEDs se enciende. Poner en « on » los dip 1 + dip 2 + dip 3 = todos los LEDs están encendidos. Atención los dip de 4 a 10 deben estar en « off »
- Dip 5 en « on »: Efecto strobe, elija la velocidad de los destellos. Dip 1 en « on » velocidad lenta (vea tabla), o dip 2 velocidad media, o dip 3 velocidad rápida, o dip 4 velocidad máxima.
- Dip 6 en « on »: Fundido encadenado de un grupo de LEDs sobre otro grupo de LEDs. Utilice como explicado anteriormente los 1-2-3-4 en función de la velocidad deseada.
- Dip 7 en « on »: destello, por grupo de LEDs: parpadean aleatoriamente. Utilice como explicado anteriormente los dip 1– 2 – 3 – 4 en función de la velocidad deseada.
- Dip 8 en « on »: varios programas desfilan uno tras otro. Utilice como explicado anteriormente los dip 1–2 – 3 – 4 en función de la velocidad deseada.
- Dip 9 en « on »: Music, con la intensidad musical de los bajos, los LEDs parpadean según el ritmo de la música.
- Si pone el dip 1 en « on » todos los programas del dip 8 desfilan según el ritmo de la música. Utilice el potenciómetro rotativo para regular el nivel de sensibilidad del micro integrado.
- Dip 10 en « on »: le permite pasa en Modo DMX.



Función:

Funciones	Dip1	Dip2	Dip3	Dip4	Dip5	Dip6	Dip7	Dip8	Dip9	Dip10
Part. 1	ON									
Part. 2		ON								
Part. 3			ON							
strobe	lento	medio	rápido	Max.	ON					
Fundido	lento	medio	rápido	Max.		ON				
Destello	lento	medio	rápido	Max.			ON			
Programas	lento	medio	rápido	Max.				ON		
Música	Prog.								ON	
DMX	1	2	4	8	16	32	64	128	256	ON

2. Modo « MASTER/ SLAVE »

- El MASTER esta programado en Modo AUTONOME (vea párrafo 1)
- El o los SLAVES deben configurarse de esta manera: Ponga en « on » los dip 1 y 10. Los Dip de 2 a 9 deben estar en « off » Conecte el MASTER al (los) ESCLAVE(s) utilizando uno (los) cable (s) DMX mediante las entradas y salida XLR, verifique que no haya controlador DMX conectado.

3. Modo y valor « DMX »

- Para estar en Modo DMX el dip switch 10 debe estar en « on », los otros en « off »

El LED BAR UV utiliza 13 canales DMX:

- Canal 1: 0 a 10: Gradación general (los canales de 2 a 13 del controlador deben estar montados)
 - 11 a 51: Velocidad del strobe (los canales de 2 a 13 del controlador deben estar montados
 - 52 a 91: Efecto Flash a velocidad variable (los canales de 2 a 13 del controlador deben estar en 0)
 - 92 a 131: Los programas (todos) desfilan con una velocidad variable (los canales de 2 a 13 del controlador deben estar en la posición 0)
 - 132 a 255: elija un programa y la velocidad. (Los canales de 2 a 13 del controlador deben estar en la posición 0)
- Canal 2: 0 a 255 Parte 1, un tercio de los LEDs del proyector se enciende.
- Canal 3: 0 a 255 Parte 2, un tercio de los LEDs del proyector des enciende.
- Canal 4: 0 a 255 Parte 3, un tercio de los LEDs del proyector se enciende.
- Canales 2 + 3 + 4 conectados = todos los LEDs del proyector están encendidos.
- Canales 5 6 7: 0 a 255 Parte A: 3 circuitos para conectar los LEDs de la zona A.
- Canales 8 9 10: 0 a 255 Parte B: 3 circuitos para conectar los LEDs de la zona B.
- Canales 11 -12 -13: 0 a 255 Parte C: 3 circuitos para conectar los LEDs de la zona C.

Canales de 5 a 13 conectados = todos los LEDs del proyector están encendidos.

Respecte detenidamente los puntos siguientes:

· ¡Atención!

El aparato está alimentado con un voltaje peligroso (230 V~). Deje el mantenimiento en manos del personal cualificado. No haga nunca ninguna modificación en el aparato que no se describa en este manual de instrucciones, podría sufrir una descarga.

- Procure que el aparato no reciba ningún golpe.
- No manipule el aparato o su cable de red con las manos.
- La puesta en marcha y el paro frecuente del aparato pueden dañarlo
- No utilice el aparato y desconecte inmediatamente el cable de la toma de corriente:
- Si existe algún daño visible en el aparato.
- Si aparece algún defecto por caída o accidente similar.
- Si no funciona correctamente.
- Acuda siempre a un técnico especializado para efectuar las reparaciones.
- El cable de red sólo puede ser remplazado por el fabricante o por un técnico habilitado.
- No lo desenchufe nunca tirando directamente del cable.
- No podrá reclamarse garantía o responsabilidad alguna por cualquier daño personal o material si se utiliza el aparato para fines diferentes a los originalmente concebidos, si no se monta con seguridad, no se utiliza correctamente o no se repara por expertos.
- Mantenga el aparato alejado de los niños.
- Para limpiarlo, utilice un paño seco y suave, no use en ningún caso productos químicos o agua
- Utilice el embalaje de origen para transportar el aparato
- No repare y no efectúe nunca un corto circuito en un fusible dañado, sustitúyalo por un fusible de mismo tipo y de mismas características.
- Por razones de seguridad, no modifique nunca el interior del aparato.
- Si va a poner el aparato fuera de servicio definitivamente, llévelo a la planta de reciclaje más cercana para que su eliminación no sea perjudicial para el medioambiente.







Según datos del fabricante Made in PRC 03.10.2008

GROUPO S.O.D.E.L DUNE 32340 MIRADOUX info@dune-sono.com www.dune-sono.com
Para garantizarle una calidad óptima de los productos, DUNE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características
técnicas y las configuraciones generales de los aparatos, en este caso las características y los esquemas de este manual pueden ser
diferentes. Según datos del fabricante. Nos reservamos el derecho de modificación.

Manual de instrucciones protegido por el copyright de DUNE SAS. Está prohibida cualquier reproducción total o parcial de este manual.